

Selbsttätiges Mikro-Entlüftungsventil (6 mm)

Über selbsttätige Mikro-Entlüftungsventile wird unnötige Luft vom Heizkörper abgelassen. Im Laufe der Zeit sammelt sich Luft in den höher gelegenen Bereichen des Heizsystems an. Diese höheren Bereiche sind in der Regel die Heizkörper und speziell der erste Heizkörper nach der Heizungspumpe. Selbsttätige Entlüftungsventile lassen diese unnötige Luft automatisch aus dem Heizkörper ab. Aufgrund ihrer Bauweise haben selbsttätige Mikro-Entlüftungsventile eine Lebenszeit von etwa drei Jahren und müssen dann ausgetauscht werden.

Montageanleitung (Neuinstallation)

1. **Montieren Sie das selbsttätige Mikro-Entlüftungsventile bevor Sie den Heizkörper füllen.**
2. Legen Sie den weißen Dichtungsring auf das Gewinde, um eine Dichtung zwischen dem Mikro-Entlüftungsventil und dem Heizkörper zu erzeugen.
3. Entfernen Sie eine der manuellen Entlüftungsventilschrauben und ersetzen Sie sie durch einen selbsttätigen Mikro-Entlüfter.
4. Ziehen Sie das Entlüfterventil von Hand fest an.
5. Bei der Befüllung des Heizungssystems wird überschüssige Luft über den Mikro-Entlüfter automatisch aus dem Heizkörper abgelassen.
6. Beim Entleeren des Heizkörpers müssen Sie das selbsttätige Mikro-Entlüftungsventil etwas lockern.
7. Vergessen Sie danach jedoch nicht, es vor dem Wiederauffüllen wieder fest anzuziehen.

Montageanleitung (bereits vorhandene Installation)

1. **Schließen Sie beide Heizungsventile, und schalten Sie das Zentralheizungssystem ab.**
2. Legen Sie den weißen Dichtungsring auf das Gewinde, um eine Dichtung zwischen dem Mikro-Entlüftungsventil und dem Heizkörper zu erzeugen.
3. Entfernen Sie eine der manuellen Entlüftungsventilschrauben und ersetzen Sie sie durch den selbsttätigen Mikro-Entlüfter.
4. Ziehen Sie das Entlüfterventil von Hand fest an.
5. Nach dem Öffnen der Heizungsventile wird überschüssige Luft automatisch aus dem Heizkörper abgelassen.
6. Beim Entleeren des Heizkörpers müssen Sie das selbsttätige Mikro-Entlüftungsventil etwas lockern.
7. Vergessen Sie danach jedoch nicht, es vor dem Wiederauffüllen wieder fest anzuziehen.